

たのしく遊んでいただくために


★ シーン切替のとき

下記を参考にして、ディスプレイシートをきっちりセットして、7つのシーンを楽しみましょう！

★認識音が鳴るまで、黄色いパーツをギュッと押してセットしてください。

★黄色いパーツ付近を押すと、奥までセットしやすいです。

星の付近を二か所
ギュッと押してね！



★ STEP 3 (音声認識) で遊ぶとき

STEP3は、遊ぶ場所の環境やお話するタイミング、速度、声の大きさや声質によっては、認識しづらい場合があります。下記のポイントを参考に、楽しく遊びましょう！

★環境：なるべく静かなところで、遊びましょう。周りで大きな音が鳴っていたり、大きな声でお話している人がいると、認識しづらくなります。

★タイミング：アンパンマンたちのセリフのあとのチャイム音が鳴ってアンパンマンのほっぺが光っていることを確認してからお話ししましょう。


★距離：マイクからおおよそ20cmの距離で、マイクに向かってお話ししましょう。

★声の速度：早口やゆっくりすぎると認識しづらくなります。

★声の大きさ・高さ：叫び声、ささやき声、高い声は、認識しづらくなります。

★話し方：語尾や語頭をしっかりと話しましょう。

★その他：お話しする前に「えっと」「せーの」「うーんと」など、単語以外の言葉をお話すると、誤認識する可能性があります。



いっしょにはなそらのアンパンマン

たいしょうねん れい さい いじょう
対象年齢 1.5才以上

★ 取扱説明書 ★

たん かんでんち ほんししょう べつう
単 3 乾電池 2 本使用 (別売り)
●アルカリ乾電池専用

注意

ほごしゃ かた かなら よ
保護者の方へ 必ずお読みください。

- 取扱説明書(本書)を必ずお読みください。
- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 安全のため、破損、変形したおもちゃは使用しないでください。
- 本商品にはスピーカーに磁石を使用しておりますので、ベースメーカーをご使用の方はご注意ください。
- 本体の光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。》
- 万一、電池からもれた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、色々な種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 遊んだあとは必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液もれの恐れがあり、危険です。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



おとなといっしょ

《使用上の注意》

- 袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水に濡らしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管は避けてください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 可動部分・取り付け部分が無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。
- 本商品をにぎやかな場所で使用した場合、周囲の音が妨げになり、発音を判別しづらくなります。
- 本体にシートを収納したまま持ち上げるとシートが滑り落ちる場合があります。ご注意ください。


★ セット内容と各部の名称

- 本体...1
- ディスプレイシート(両面)...3枚
- 取扱説明書(本書)...1枚

ほっぺ
アンパンマンのセリフが流れているときに赤く光ります。


電源&ステップボタン
電源のON/OFFやステップを選択するときに使います。

ディスプレイシート
本体にセットすると、シーンが切り替わります。



取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

★ 電池の入れ方



- 本体の底面にある電池ボックスのフタのねじをプラスドライバーまたは、マイナスドライバーで回して、フタを開けます。
 - 電池の+-を間違えないように電池ボックスにセットします。
 - フタを閉してネジを締めます。
- ※フタを閉じるときは、ツメを先に入れてください。

※音が小さくなったり、聞き取りにくくなったり、誤作動する場合はすべて新しい電池に交換してください。

★ おりょう ちようせつ 音量を調節しよう

音量を調節するときは、電源ON時に音量ボタンを押してください。下記のように音量調節ができます。

※音量は5段階あり、電源を入れた直後は自動的に③の音量になっています。

1 → 2 → ③ → 4 → 5

小さい 電源を入れたとき 大きい

★ ちゅうい

- あそぶときは、なるべく周囲がしずかなところであそんでください。周囲が騒がしい場合、お子様の声を拾いづらくなります。
- アンパンマンにはなしかけの音が大きすぎたり、小さすぎたりする場合正しく認識できないことがあります。
- アンパンマンにはなしかけるときは、一人でゆっくりはなしかけてください。複数ではなしかけると、正しく認識されません。
- 本体にディスプレイシートを入れたまま持ち運ぶと、シートが落下する場合があります。



●しずかなところで

●適度なボリュームで

●一人であそぼう

●持ち運びに注意

※声の質やばなすスピードにより音声認識がしづらい、間違えやすい場合がございます。ご了承ください。

★ あそびかた

① 電源を入れよう!


電源&ステップボタンをスライドしてステップを選びましょう。OFFから→の方向へスライドさせると、ステップ1からステップ3を選択できます。



② シーンを選ぼう!

ディスプレイシートをセットすると、各シーンに切り替わります。セットをしないと「みんなでワイワイ!」のシーンになります。

セットするときは、本体の凹とシート側の凸が合うよう、しっかりセットしてください。



③ 各ステップのあそび方

ステップ1 (1.5才~) あそぶめやす

- ①ステップボタンを「STEP1」に合わせます。
 - ②シートのイラストに描かれたなかまたちや色々なものにタッチすると音声流れます。
- ※タッチする箇所は「各シートとモードのあそびかた」を参照。

ステップ2 (2才~) あそぶめやす

- ①ステップボタンを「STEP2」に合わせます。
 - ②なかまたちの音声に従ってシートをタッチしたり、質問やクイズに声を出して答えてみましょう。
- ※一部を除き、言葉の判別はしません。
- ※「各シートとモードのあそびかた」を参照。

ステップ3 (3才~) あそぶめやす

- ①ステップボタンを「STEP3」に合わせます。
 - ②なかまたちの音声に従って、なかまたちの名前を呼んだり、質問に答えて会話をしましょう。
- ※一部を除き、お子様の答えによって仲間たちの応答が変化します。 ※「各シートとモードのあそびかた」を参照。

スタンバイモードになったら・・・

電源ONのときに、シートにタッチしない場合や、無音だった場合約60秒で、「またあそぼうね! バイバイ!」のセリフの後、スタンバイモードになります。復帰するときは、音量ボタンを押すか、電源&ステップボタンをスライドし直してください。

※タッチせずにいると約60秒で、音声認識されないと約50秒でスタンバイモードになります。


★ あそぶポイント

●なかまたちのセリフのあと、チャイム音がなってほっぺが赤く光ると、音声認識が始まります。ほっぺが光り続けている間にマイクに向かってはなしかけてください。

※言葉を判別できなかったときほっぺが3回点滅したあと、なかまたちの音声が流れます。

●アンパンマンにはなしかけるときは「せーの」もしくはチャイム音のあとにマイクに向かってはなしかけましょう。

※マイクとの距離は目安です。




★ あそびおわったら

シートを本体に収納することができます。あそんだあとは、きれいにお片付けしましょう。

※本体にディスプレイシートを入れたまま持ち運ぶとシートが落下する場合があります。




★ **かく** 各シートとモードのあそびかた



★ **みんなでワイワイ!** ★


- ★タッチで知ろう! なかまたち**
 シュッパ1 ①~⑦をタッチしよう。なかまたちがはなしかけてくれるよ。
 1.5分
 ①コキンちゃん ②ばいきんまん ③ドキンちゃん ④しょくぼんまん
 ⑤メロンパンナちゃん ⑥クリームパンダ ⑦アンパンマン
- ★あいさつ & まねっこできるかな?**
 シュッパ2 ①~⑦をタッチしよう。
 2分
 なかまたちにあいさつやまねっこを声に出して言ってみよう!
- ★きみのこと、伝えてみよう**
 シュッパ3 おはなしたいたなかまたちの名前を呼ぶと、呼ばれたなかまたちが君に質問するよ。声に出して答えてみよう。
 3分
 ※うまく認識できない場合、なかまたちから質問がランダムに流れます。



★ **おへやであそぼう!** ★

- ★タッチで知ろう! おへやにあるもの**
 シュッパ1 ①~⑫をタッチしよう。なかまたちがはなしかけてくれるよ。
 1.5分
 ①しょくぼんまん ②まど ③アンパンマン(ドア) ④ばいきんまん(マイク)
 ⑤ぬいぐるみ ⑥つみき ⑦コキンちゃん(ミルク) ⑧ドキンちゃん ⑨いぬ
 ⑩クリームパンダ ⑪いろえんぴつ ⑫くるま
- ★おへやでなぞなぞクイズ&おうたをうたおう**
 シュッパ2 なかまたちからのクイズにこたえたり、ばいきんまんとおうたをうたおう!
 2分
- ★おへやにあるものでしりとりしよう**
 シュッパ3 アンパンマンといっしょにシートにあるものでしりとりしよう。
 3分
 わからない時はコキンちゃんがヒントを出すよ。
 ※②、③(ドア)、④(マイク)、⑤、⑦(ミルク)、⑧、⑫、の中でしりとりしましょう。
 ※うまく認識できない場合、「残念、まちがえちゃったね!」と音声流れます。

※「どんぐりころころ」と「かたつむり」のメロディが流れます。




★ **みんなでおでかけ!** ★

- ★タッチで知ろう! 何個もっているかな?**
 シュッパ1 ①~⑩をタッチしよう。なかまたちがはなしかけてくれるよ。
 1.5分
 ①けむりいぬ ムクちゃん ②アンパンマン ③ばいきんまん
 ④ドキンちゃん ⑤メロンパンナちゃん ⑥SLマン ⑦ポポちゃん
 ⑧めいけんチーズとあかちゃんまん ⑨しょくぼんまん
- ★いっしょに数をかぞえよう!**
 シュッパ2 音声にあわせて、しょくぼんまんといっしょに数をかぞえよう!
 2分
- ★数を比べてみよう!**
 シュッパ3 1~5の数字で、どっちが大きいかわさいか、しょくぼんまんがクイズを出すよ。答えてみよう!
 3分
 ※1つだけ数字を答えてください。
 ※うまく認識できない場合、「答えは〇〇ですよ」と音声流れます。



★ **カレーをつくろう!** ★

- ★タッチで聞こう! 英会話**
 シュッパ1 ①~⑧をタッチしよう。なかまたちが英語と日本語を交互におはなししてくれるよ。
 1.5分
 ①クリームパンダ (wash) ②メロンパンナちゃん (cut) ③ジャムおじさん
 ④バタコさん ⑤potato ⑥seafood ⑦meat ⑧tomato
- ★リピートアフターミー!**
 シュッパ2 なかまたちのはなした英単語を声に出して言ってみよう!
 2分
- ★英会話でコミュニケーション**
 シュッパ3 なかまたちからのクイズや質問に英語で答えてみよう!
 3分
ヒント 下記を声に出してみよう!
 ●どっちかな? クイズ ①(wash) ②(cut)
 ●カレーに何を入れる? ⑤~⑧
 ※上手に伝えられると、お子様の言葉によってなかまたちの応答が変わります。



★ みちをわたろう! ★

★タッチで知ろう! 交通ルール

ステップ1
1.5才～

①～⑩をタッチしよう。なかまたちはなしかけてくれるよ。
①信号 ②バタコさん ③カレーパンマン ④アンパンマンと
めいけんチーズ ⑤しょくぱんまん ⑥ドキンちゃん ⑦ばいきんまん
⑧メロンパンナちゃん ⑨コキンちゃん

ステップ2
2才～

★交通ルールなぞなぞクイズ


なかまたちからクイズが出題されるよ。声に出して答えてみよう!

ステップ3
3才～

★も～っと交通ルールなぞなぞクイズ

なかまたちからクイズが出題されるよ。声に出して答えてみよう!

※上手に伝えられると、お子様の言葉によってなかまたちの応答が変わります。



★ おかいものに行こう! ★

★タッチで知ろう! おみせにあるもの

ステップ1
1.5才～

①～⑪をタッチしよう。なかまたちはなしかけてくれるよ。

①しょくぱんまん ②クリームパンダ ③もも ④みかん
⑤リンゴとじゃがいも ⑥バナナ ⑦ドキンちゃん ⑧きゅうり
⑨アンパンマン ⑩イチゴ ⑪ばいきんまん

ステップ2
2才～

★おみせでなぞなぞクイズ

なかまたちからクイズが出題されるよ。シートを見ながら声に出して答えよう!


※上手に伝えられると、お子様の言葉によってなかまたちの応答が変わります。

ステップ3
3才～

★おかいものをしよう!

シートのなかのおかいものしたいものをアンパンマンに声に出して伝えよう!

※認識できない場合や、シートにないものを伝えた場合、「ごめんなさい。売り切れです」の音声流れます。



★ ワクワクがっこう ★

★タッチで知ろう! 何しているかな?

ステップ1
1.5才～

①～⑪をタッチしよう。なかまたちはなしかけてくれるよ。

①みみせんせい ②クマタ ③ばいきんまん ④アンパンマン
⑤ピョンきち ⑥ネコみ ⑦クリームパンダ ⑧コキンちゃん
⑨メロンパンナちゃん ⑩ちびぞうくん ⑪カバお

ステップ2
2才～

★がっこうでなぞなぞクイズ

なかまたちからクイズが出題されるよ。シートを見ながら声に出して答えよう!

ステップ3
3才～

★も～っとがっこうでなぞなぞクイズ

なかまたちからクイズが出題されるよ。シートを見ながら声に出して答えよう!

※上手に伝えられると、お子様の言葉によってなかまたちの応答が変わります。

★ おんせいにんしき 音声認識 Q&A

おんせい 音声 音声が大きすぎたり、小さすぎたりしませんか?	おんせい おお 音声が大きすぎたり、小さすぎたりすると、認識されません。 適度な大きさではなしかけてください。
おんせい しゅう 周囲の雑音が大きすぎたりありませんか?	おんせい しゅう 周囲の雑音が大きすぎると、その音に反応してしまうことがあります。 しずかな場所で使用してください。
おんせい おんせい マイクが反応しない マイクの反応が悪い マイクが誤動作する	おんせい おんせい はなし方が速すぎたり遅すぎたりしませんか? また、個人差もありますが、小さなお子様などがはなされた場合、正しく認識できないこともあります。
おんせい おんせい 言葉を連続ではなしていませんか?	おんせい おんせい 言葉と言葉の間を区切ってはつきり発音すると入力成功しやすくなります。
おんせい おんせい 音声を入力しているのは、小さなお子様ですか?	おんせい おんせい 小さなお子様の音声は認識に失敗する可能性があります。
おんせい おんせい 言葉が認識されかわからない	おんせい おんせい 音声が大きすぎたり、小さすぎたりすると、認識されません。 適度な大きさではなしかけてください。
おんせい おんせい 認識される言葉を知りたい	おんせい おんせい アンパンマンのほっぺが3回点滅しましたか? 右記のホームページに一覧表を掲載しております。 http://anpanman.bandai.co.jp/issyonihasasu